

OVLÁDACÍ PANELE PRO ETÁŽOVÉ PECE VARIANT



H1 Digitální ovládací panel etážové pece s fóliovou klávesnicí, přehledná ovládací tlačítka, lehce udržovatelný, odolný proti vlhkosti a prachu, vložen samostatný elektronický regulační přístroj pro teplotu a čas, jednookruhové a dvouokruhové provedení.

FUNKCE:


- základní zapnutí zařízení
- nastavení teploty
- nastavení teplotní křivky
- nastavení času
- programovatelná dávka zapáření
- otvírání dveří etáží (pec musí být osazena pneumatikou)
- ovládání odtahů páry se signalizací (pec musí být osazena pneumatikou)



H2 Digitální ovládací panel etážové pece s fóliovou klávesnicí, přehledná ovládací tlačítka, lehce udržovatelný, odolný proti vlhkosti a prachu, jednookruhové a dvouokruhové provedení, ruční madla pro dveře a odtahy páry.

FUNKCE:

- základní zapnutí zařízení
- nastavení teploty
- nastavení teplotní křivky
- nastavení času
- programovatelná dávka zapáření s displejem zobrazení
- předvolba automatického startu pece



H3 Digitální ovládací panel etážové pece s fóliovou klávesnicí, přehledná ovládací tlačítka, lehce udržovatelný, odolný proti vlhkosti a prachu, jednookruhové a dvouokruhové provedení.

FUNKCE:

- základní zapnutí zařízení
- nastavení teploty
- nastavení teplotní křivky
- nastavení času
- programovatelná dávka zapáření s displejem zobrazení
- předvolba automatického startu pece
- otvírání dveří etáží (pec musí být osazena pneumatikou)
- ovládání odtahů páry se signalizací (pec musí být osazena pneumatikou)



- snadné ovládání s použitím pneumatických prvků



H4 Ovládací programovatelný panel etážové pece s barevným dotykovým displejem a fóliová tlačítka pro hlavní funkce s možností 99ti pečných programů, jednookruhové a dvouokruhové provedení.



PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE:

- základní zapnutí zařízení
- nastavení teploty
- nastavení teplotní křivky
- nastavení času
- dávka zapáření a odvětrání páry
- intenzita zapáření
- chod ventilátoru digestoře
- servisní intervaly
- přenos a vizualizace dat do PC



K-VAR Centrální ovládací a kontrolní panel

Tvoří dotykový barevný displej (touch screen) navazující na centrální computerovou řídicí a paměťovou jednotku umístěnou v hlavním rozvaděči.

Jedinečný software K-VAR vyvinutý firmou KORNFEIL pro účely pečení na etážových pecích a centrální řízení všech periferních zařízení tímto softwarem, zohledňuje všechna specifika plynových etážových pecí. Umožňuje citlivý chod jednotlivých topných hořáků WEISHAUPT a kontroluje všechny funkce pecí směřující k dosažení nejvyšší kvality pekařských výrobků.

PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE:

- doba pečení
- pečná teplota
- pečná křivka
- dávka páry
- doba zapáření
- otevření a zavření odtahů páry
- automatické otevření a zavření dveří etáží
- odvětrávání prostoru před etážemi
- automatické osazení těsta
- automatické vybírání výrobků
- volba etáže pro osazení a vybírání
- zavlažení těsta před osazením
- zavlažení upečeného chleba při vybírání
- chod pásového dopravníku
- chod otočného odebíracího stolu
- chod odebíracího pásu
- chod podávacího stolu AS01
- chod odebíracího stolu AS02
- funkce boxové nebo kontinuální kynárny
- automatické vysávání etáží
- funkce vlačicího stolu

